



HU,DE,PL, SL
manuals

553019

Pót távirányító IN kapumeghajtásokhoz

Használati útmutató (HU)

05_2026



Termékleírás

A pót távirányító az IN kapumeghajtások kiválasztott modelljeinek kényelmes, vezeték nélküli vezérlésére szolgál. Használható az eredeti távirányító helyettesítésére, illetve kiegészítő távirányítóként a háztartás, vállalat vagy telephely további felhasználói számára.

A távirányító kompakt, könnyen hordozható, és a fém karikának köszönhetően kulcscsomóra rögzíthető. A meghajtás vezérlőegységével történő megfelelő párosítás után a kapu nyitása és zárása az adott meghajtás beállításainak megfelelően vezérelhető.

Kompatibilitás

A távirányító az IN kapumeghajtások alábbi kiválasztott modelljeihez használható:

- SW220AL
- SW250
- SW300
- MG300
- SL1000
- SL2500i

A gombok leírása

„1” gomb

Egyszárnyú kaput, illetve külön a 2. számú motort vezérli.

„2” gomb

Kétszárnyú kaput vezérel, vagyis egyszerre az 1. és a 2. számú motort.

„3” gomb

A riasztókimenetet vezérli, amennyiben ezt a funkciót az adott meghajtás támogatja és bekötötték.

Funkció nélküli gomb

Ez a gomb a felsorolt meghajtásoknál nincs használatban.

Alapvető használat

1. Győződjön meg arról, hogy a kapumeghajtás csatlakoztatva van a tápellátáshoz, és a vezérlőegység üzemkész.
2. Párosítsa a távirányítót a meghajtással az adott meghajtásmodell használati útmutatójában ismertetett eljárás szerint.
3. A sikeres párosítás után ellenőrizze az egyes gombok működését.
4. A kapu szokásos nyitásához vagy zárásához nyomja meg a távirányító megfelelő gombját.
5. A távirányítót csak biztonságos távolságból használja, és mindig győződjön meg arról, hogy a kapu mozgási területén nincs személy, állat vagy akadály.

A távirányító párosítása a meghajtással

A pontos párosítási eljárás az adott meghajtásmodelltől függően eltérhet. A távirányító hozzáadása általában a meghajtás vezérlőegységén található tanító / párosító gomb segítségével történik.

Javasolt eljárás:

1. Nyissa ki a meghajtás vezérlőegységének fedelét.
2. Keresse meg a távirányítók párosítására szolgáló gombot.
3. Röviden nyomja meg a vezérlőegység párosító gombját.
4. Ezután nyomja meg a távirányítón a kívánt gombot.
5. A vezérlőegység a távirányító elmentését általában fényjelzéssel, hangjelzéssel vagy a kijelzőn megjelenő változással erősíti meg.
6. Ellenőrizze a távirányító működését.

Megjegyzés: A pontos eljárást mindig ellenőrizze az adott IN kapumeghajtás használati útmutatójában.

Biztonsági figyelmeztetések

- A távirányítót kizárólag kompatibilis IN kapumeghajtások vezérlésére használja.
- A kapu mozgásba hozása előtt mindig ellenőrizze a kapu környezetét.
- Ne adja a távirányítót gyermekeknek vagy olyan személyeknek, akik nem ismerik a meghajtás kezelését.
- Ne tegye ki a távirányítót víznek, erős ütéseknek, magas hőmérsékletnek vagy tartós közvetlen nedvességhatásnak.
- Ha a távirányító nem működik megfelelően, ellenőrizze az elemet, és szükség esetén párosítsa újra a meghajtással.
- A meghajtás vezérlőegységén végzett bármilyen beavatkozásnál járjon el körültekintően, és tartsa be a meghajtás használati útmutatójában szereplő utasításokat.

Elemcsere

Ha a távirányító hatótávolsága csökken, vagy a meghajtás nem reagál a gomb megnyomására, előfordulhat, hogy a távirányító eleme lemerült.

1. Óvatosan nyissa ki a távirányító burkolatát.
2. Vegye ki a régi elemet.
3. Helyezzen be azonos típusú új elemet, ügyelve a helyes polaritásra.
4. Zárja vissza a távirányító burkolatát.
5. Ellenőrizze a távirányító működését.

Megjegyzés: A használt elemet ne dobja a vegyes háztartási hulladékba. Adja le a használt elemek gyűjtésére kijelölt helyen.

Karbantartás

A távirányító nem igényel különleges karbantartást. Tartsa tisztán és szárazon. Szennyeződés esetén puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával törölje át. Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy oldószereket.

Gyakori problémák megoldása

A meghajtás nem reagál a gomb megnyomására

- ellenőrizze, hogy a meghajtás csatlakoztatva van-e a tápellátáshoz
- ellenőrizze a távirányító elemének állapotát
- ellenőrizze, hogy a távirányító megfelelően van-e párosítva a meghajtással
- próbálja meg kisebb távolságból használni a távirányítót

A távirányító hatótávolsága a szokásosnál lényegesen rövidebb

- valószínűleg gyenge az elem
- a környezetben jelzavarás lehet
- ellenőrizze, hogy nem sérült-e a meghajtás antennája vagy annak csatlakozása

Csak valamelyik gomb működik

- ellenőrizze, hogy az adott funkció megfelel-e a konkrét meghajtás beállításainak
- egyes gombok nem minden modellnél használatosak
- a funkció nélkülként jelölt gomb nem szolgál a felsorolt meghajtások vezérlésére

A csomag tartalma

- pót távirányító IN kapumeghajtásokhoz
- fém karika karabinerrel / függővel
- elem, amennyiben az adott csomag tartalmazza

Figyelmeztetés

Az egyes gombok funkciói a konkrét meghajtásmodelltől, a vezérlőegység beállításaitól és a bekötés módjától függően eltérhetnek. Telepítéskor és párosításkor mindig vegye figyelembe az adott kapumeghajtás használati útmutatóját is.

A szállító elérhetősége

BREIN s.r.o.

Ve Žlábku 1800/77

193 00 Praha 9

E-mail: info@brein.cz

www.brein.cz