



HU,DE,PL, SL
manuals

553019

Rezervni daljinski upravljač za pogone vrata IN

Upute (HR)

05_2026



Opis proizvoda

Rezervni daljinski upravljač namijenjen je praktičnom bežičnom upravljanju odabranim pogonima vrata IN. Služi kao zamjena za originalni upravljač ili kao dodatni upravljač za ostale korisnike kućanstva, tvrtke ili poslovnog prostora.

Upravljač je kompaktan, lako prenosiv i zahvaljujući metalnom prstenu može se pričvrstiti na ključeve. Nakon pravilnog uparivanja s upravljačkom jedinicom pogona omogućuje otvaranje i zatvaranje vrata prema postavkama konkretnog pogona.

Kompatibilnost

Upravljač je namijenjen odabranim modelima pogona vrata IN:

- SW220AL
- SW250
- SW300
- MG300
- SL1000
- SL2500i

Opis tipki

Tipka „1“

Upravlja jednokrlnim vratima, odnosno zasebnim motorom br. 2.

Tipka „2“

Upravlja dvokrlnim vratima, odnosno istodobno motorom br. 1 i motorom br. 2.

Tipka „3“

Upravlja izlazom alarma ako je ova funkcija podržana i spojena na dotičnom pogonu.

Tipka bez funkcije

Ova se tipka ne koristi kod navedenih pogona.

Osnovna uporaba

1. Provjerite je li pogon vrata priključen na napajanje i je li upravljačka jedinica spremna za rad.
2. Uparite daljinski upravljač s pogonom prema postupku navedenom u uputama za konkretni model pogona.
3. Nakon uspješnog uparivanja provjerite funkciju pojedinih tipki.
4. Za uobičajeno otvaranje ili zatvaranje vrata pritisnite odgovarajuću tipku na upravljaču.
5. Upravljač koristite samo sa sigurne udaljenosti i uvijek provjerite da se u području kretanja vrata ne nalaze osobe, životinje ni prepreke.

Uparivanje upravljača s pogonom

Točan postupak uparivanja može se razlikovati ovisno o konkretnom modelu pogona. U pravilu se upravljač dodaje putem tipke za učenje / uparivanje na upravljačkoj jedinici pogona.

Preporučeni postupak:

1. Otvorite poklopac upravljačke jedinice pogona.
2. Pronađite tipku namijenjenu uparivanju daljinskih upravljača.
3. Kratko pritisnite tipku za uparivanje na upravljačkoj jedinici.
4. Zatim pritisnite željenu tipku na daljinskom upravljaču.
5. Upravljačka jedinica obično potvrđuje spremanje upravljača svjetlosnim signalom, zvukom ili promjenom na zaslonu.
6. Provjerite rad upravljača.

Napomena: Točan postupak uvijek provjerite u uputama za konkretni pogon vrata IN.

Sigurnosna upozorenja

- Upravljač koristite samo za upravljanje kompatibilnim pogonima vrata IN.
- Prije pokretanja vrata uvijek provjerite prostor oko vrata.
- Ne ostavljajte upravljač djeci niti osobama koje nisu upoznate s rukovanjem pogonom.
- Upravljač ne izlažite vodi, jakim udarcima, visokim temperaturama niti izravnom dugotrajnom djelovanju vlage.
- Ako upravljač ne radi ispravno, provjerite bateriju i po potrebi ga ponovno uparite s pogonom.
- Pri svakom zahvatu na upravljačkoj jedinici pogona postupajte oprezno i pridržavajte se uputa za pogon.

Zamjena baterije

Ako se domet upravljača smanji ili pogon ne reagira na pritisak tipke, baterija u upravljaču može biti ispražnjena.

1. Pažljivo otvorite kućište upravljača.
2. Izvadite staru bateriju.
3. Umetnite novu bateriju iste vrste uz pravilan polaritet.
4. Ponovno zatvorite kućište upravljača.
5. Provjerite rad upravljača.

Napomena: Iskorištenu bateriju nemojte bacati u miješani otpad. Odnosite je na mjesto predviđeno za prikupljanje iskorištenih baterija.

Održavanje

Upravljač ne zahtijeva posebno održavanje. Držite ga čistim i suhim. Ako se zaprlja, obrišite ga mekom suhom ili blago navlaženom krpom. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ni otapala.

Rješavanje uobičajenih problema

Pogon ne reagira na pritisak tipke

- provjerite je li pogon priključen na napajanje
- provjerite stanje baterije u upravljaču
- provjerite je li upravljač pravilno uparen s pogonom
- pokušajte upotrijebiti upravljač s manje udaljenosti

Domet upravljača znatno je kraći nego obično

- baterija je vjerojatno slaba
- u okolini može biti smetnji signala
- provjerite jesu li antena pogona ili njezin priključak oštećeni

Radi samo neka tipka

- provjerite odgovara li funkcija postavkama konkretnog pogona
- neke tipke možda se ne koriste na svim modelima
- tipka označena kao bez funkcije nije namijenjena upravljanju navedenim pogonima

Sadržaj pakiranja

- rezervni daljinski upravljač za pogone vrata IN
- metalni prsten s karabinerom / privjeskom
- baterija, ako je uključena u isporuku ovisno o konkretnom pakiranju

Upozorenje

Funkcije pojedinih tipki mogu se razlikovati ovisno o konkretnom modelu pogona, postavkama upravljačke jedinice i načinu spajanja. Pri instalaciji i uparivanju uvijek se pridržavajte i uputa za konkretni pogon vrata.

Kontakt dobavljača

BREIN s.r.o.

Ve Žlábku 1800/77

193 00 Praha 9

E-mail: info@brein.cz

www.brein.cz