



HU,DE,PL, SL
manuals

553019

Ersatz-Fernbedienung für IN-Torantriebe

Anleitung (DE)

05_2026



Produktbeschreibung

Die Ersatz-Fernbedienung ist zur komfortablen drahtlosen Steuerung ausgewählter IN-Torantriebe bestimmt. Sie dient als Ersatz für die Originalfernbedienung oder als zusätzliche Fernbedienung für weitere Benutzer im Haushalt, Unternehmen oder Betrieb.

Die Fernbedienung ist kompakt, leicht zu transportieren und kann dank des Metallrings am Schlüsselbund befestigt werden. Nach korrekter Kopplung mit der Steuereinheit des Antriebs ermöglicht sie das Öffnen und Schließen des Tores entsprechend den Einstellungen des jeweiligen Antriebs.

Kompatibilität

Die Fernbedienung ist für folgende IN-Torantriebsmodelle vorgesehen:

- SW220AL
- SW250
- SW300
- MG300
- SL1000
- SL2500i

Tastenbeschreibung

Taste „1“

Steuert ein einflügeliges Tor bzw. separat Motor Nr. 2.

Taste „2“

Steuert ein zweiflügeliges Tor, d. h. Motor Nr. 1 und Motor Nr. 2 gleichzeitig.

Taste „3“

Steuert den Alarmausgang, sofern diese Funktion beim jeweiligen Antrieb unterstützt und angeschlossen ist.

Taste ohne Funktion

Diese Taste wird bei den aufgeführten Antrieben nicht verwendet.

Grundlegende Verwendung

1. Vergewissern Sie sich, dass der Torantrieb an die Stromversorgung angeschlossen und die Steuereinheit betriebsbereit ist.
2. Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Antrieb gemäß dem Verfahren in der Anleitung des jeweiligen Antriebsmodells.
3. Prüfen Sie nach erfolgreicher Kopplung die Funktion der einzelnen Tasten.
4. Zum normalen Öffnen oder Schließen des Tores drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.
5. Verwenden Sie die Fernbedienung nur aus sicherer Entfernung und vergewissern Sie sich stets, dass sich im Bewegungsbereich des Tores keine Personen, Tiere oder Hindernisse befinden.

Kopplung der Fernbedienung mit dem Antrieb

Das genaue Kopplungsverfahren kann je nach Antriebsmodell unterschiedlich sein. Im Allgemeinen wird die Fernbedienung über die Lern-/Kopplungstaste an der Steuereinheit des Antriebs hinzugefügt.

Empfohlene Vorgehensweise:

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Steuereinheit des Antriebs.
2. Suchen Sie die Taste zum Koppeln von Fernbedienungen.
3. Drücken Sie kurz die Kopplungstaste an der Steuereinheit.
4. Drücken Sie anschließend die gewünschte Taste auf der Fernbedienung.
5. Die Steuereinheit bestätigt das Speichern der Fernbedienung in der Regel durch ein Lichtsignal, einen Ton oder eine Änderung auf dem Display.
6. Prüfen Sie die Funktion der Fernbedienung.

Hinweis: Prüfen Sie das genaue Verfahren stets in der Anleitung des jeweiligen IN-Torantriebs.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Fernbedienung ausschließlich zur Steuerung kompatibler IN-Torantriebe.
- Kontrollieren Sie vor jeder Bewegung des Tores den Bereich um das Tor.
- Überlassen Sie die Fernbedienung weder Kindern noch Personen, die mit der Bedienung des Antriebs nicht vertraut sind.
- Setzen Sie die Fernbedienung weder Wasser, starken Stößen, hohen Temperaturen noch länger anhaltender direkter Feuchtigkeit aus.
- Wenn die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie die Batterie und koppeln Sie sie gegebenenfalls erneut mit dem Antrieb.
- Gehen Sie bei jedem Eingriff an der Steuereinheit vorsichtig vor und beachten Sie die Hinweise in der Anleitung des Antriebs.

Batteriewechsel

Wenn die Reichweite der Fernbedienung abnimmt oder der Antrieb nicht auf Tastendruck reagiert, kann die Batterie der Fernbedienung entladen sein.

1. Öffnen Sie vorsichtig das Gehäuse der Fernbedienung.
2. Entnehmen Sie die alte Batterie.
3. Setzen Sie eine neue Batterie desselben Typs mit korrekter Polarität ein.
4. Schließen Sie das Gehäuse der Fernbedienung wieder.
5. Prüfen Sie die Funktion der Fernbedienung.

Hinweis: Entsorgen Sie die gebrauchte Batterie nicht im Hausmüll. Geben Sie sie an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für Altbatterien ab.

Wartung

Die Fernbedienung erfordert keine besondere Wartung. Halten Sie sie sauber und trocken. Wischen Sie sie bei Verschmutzung mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Fehlerbehebung

Der Antrieb reagiert nicht auf Tastendruck

- prüfen Sie, ob der Antrieb an die Stromversorgung angeschlossen ist
- prüfen Sie den Batteriezustand der Fernbedienung
- prüfen Sie, ob die Fernbedienung korrekt mit dem Antrieb gekoppelt ist
- versuchen Sie, die Fernbedienung aus geringerer Entfernung zu verwenden

Die Reichweite der Fernbedienung ist deutlich kürzer als üblich

- wahrscheinlich ist die Batterie schwach
- in der Umgebung können Signalstörungen auftreten
- prüfen Sie, ob die Antenne des Antriebs oder deren Anschluss beschädigt ist

Nur einige Tasten funktionieren

- prüfen Sie, ob die betreffende Funktion der Einstellung des jeweiligen Antriebs entspricht
- einige Tasten werden möglicherweise nicht bei allen Modellen verwendet
- die als funktionslos gekennzeichnete Taste ist nicht zur Steuerung der aufgeführten Antriebe vorgesehen

Lieferumfang

- Ersatz-Fernbedienung für IN-Torantriebe
- Metallring mit Karabiner / Anhänger
- Batterie, sofern je nach Ausführung im Lieferumfang enthalten

Hinweis

Die Funktionen der einzelnen Tasten können je nach Antriebsmodell, Einstellung der Steuereinheit und Anschlussart variieren. Beachten Sie bei Installation und Kopplung stets auch die Anleitung des jeweiligen Torantriebs.

Kontakt zum Lieferanten

BREIN s.r.o.

Ve Žlábku 1800/77

193 00 Praha 9

E-mail: info@brein.cz

www.brein.cz