



HU,DE,PL, SL
manuals

553019

Nadomestni daljinski upravljalnik za pogone vrat IN

Navodila (SLO)

05_2026



Opis izdelka

Nadomestni daljinski upravljalnik je namenjen udobnemu brezžičnemu upravljanju izbranih pogonov vrat IN. Uporablja se kot nadomestilo za originalni upravljalnik ali kot dodatni upravljalnik za druge uporabnike v gospodinjstvu, podjetju ali poslovnih prostorih.

Upravljalnik je kompakten, enostaven za prenašanje in ga je zaradi kovinskega obročka mogoče pritrditi na ključ. Po pravilnem seznanjanju s krmilno enoto pogona omogoča odpiranje in zapiranje vrat glede na nastavitve posameznega pogona.

Združljivost

Upravljalnik je namenjen za izbrane modele pogonov vrat IN:

- SW220AL
- SW250
- SW300
- MG300
- SL1000
- SL2500i

Opis tipk

Tipka „1“

Upravlja enokrilna vrata oziroma samostojni motor št. 2.

Tipka „2“

Upravlja dvokrilna vrata, torej hkrati motor št. 1 in motor št. 2.

Tipka „3“

Upravlja izhod alarma, če je ta funkcija pri določenem pogonu podprta in priključena.

Tipka brez funkcije

Ta tipka pri navedenih pogonih ni v uporabi.

Osnovna uporaba

1. Prepričajte se, da je pogon vrat priključen na napajanje in da je krmilna enota pripravljena za delovanje.
2. Seznanite daljinski upravljalnik s pogonom po postopku, navedenem v navodilih za posamezni model pogona.
3. Po uspešnem seznanjanju preverite delovanje posameznih tipk.
4. Za običajno odpiranje ali zapiranje vrat pritisnite ustrezno tipko na upravljalniku.
5. Daljinski upravljalnik uporabljajte le z varne razdalje in se vedno prepričajte, da v območju gibanja vrat ni oseb, živali ali ovir.

Seznanjanje upravljalnika s pogonom

Natančen postopek seznanjanja se lahko razlikuje glede na posamezni model pogona. Na splošno se upravljalnik doda s tipko za učenje / seznanjanje na krmilni enoti pogona.

Priporočni postopek:

1. Odprite pokrov krmilne enote pogona.
2. Poiščite tipko, namenjeno seznanjanju daljinskih upravljalnikov.
3. Na kratko pritisnite tipko za seznanjanje na krmilni enoti.
4. Nato pritisnite zeleno tipko na daljinskem upravljalniku.
5. Krmilna enota običajno potrdi shranjevanje upravljalnika s svetlobnim signalom, zvokom ali spremembo na zaslonu.
6. Preverite delovanje upravljalnika.

Opomba: Natančen postopek vedno preverite v navodilih za posamezni pogon vrat IN.

Varnostna opozorila

- Daljinski upravljalnik uporabljajte samo za upravljanje združljivih pogonov vrat IN.
- Preden vrata sprožite v gibanje, vedno preverite območje okoli vrat.
- Daljinskega upravljalnika ne puščajte otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z upravljanjem pogona.
- Upravljalnika ne izpostavljajte vodi, močnim udarcem, visokim temperaturam ali neposrednemu dolgotrajnemu vplivu vlage.
- Če upravljalnik ne deluje pravilno, preverite baterijo in po potrebi ponovno izvedite seznanjanje s pogonom.
- Pri kakršnem koli posegu v krmilno enoto pogona ravnajte previdno in upoštevajte napotke v navodilih za pogon.

Zamenjava baterije

Če se domet upravljalnika zmanjša ali se pogon ne odzove na pritisk tipke, je baterija v upravljalniku morda izpraznjena.

1. Previdno odprite ohišje upravljalnika.
2. Odstranite staro baterijo.
3. Vstavite novo baterijo istega tipa s pravilno polariteto.
4. Ponovno zaprite ohišje upravljalnika.
5. Preverite delovanje upravljalnika.

Opomba: Izrabljene baterije ne odvrzite med mešane komunalne odpadke. Oddajte jo na mestu, namenjenem zbiranju izrabljenih baterij.

Vzdrževanje

Upravljalnik ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Hranite ga čistega in suhega. Če se umaže, ga obrišite z mehko suho ali rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil ali topil.

Odpravljanje pogostih težav

Pogon se ne odzove na pritisk tipke

- preverite, ali je pogon priključen na napajanje
- preverite stanje baterije v upravljalniku
- preverite, ali je upravljalnik pravilno seznanjen s pogonom
- poskusite upravljalnik uporabiti z manjše razdalje

Domet upravljalnika je občutno krajši kot običajno

- baterija je verjetno šibka
- v okolici so lahko motnje signala
- preverite, ali antena pogona oziroma njen priključek nista poškodovana

Deluje samo ena od tipk

- preverite, ali določena funkcija ustreza nastavitvam posameznega pogona
- nekatere tipke pri vseh modelih morda niso v uporabi
- tipka, označena kot brez funkcije, ni namenjena upravljanju navedenih pogonov

Vsebina pakiranja

- nadomestni daljinski upravljalnik za pogone vrat IN
- kovinski obroček s karabinom / obeskom
- baterija, če je glede na posamezno pakiranje vključena v dobavo

Opozorilo

Funkcije posameznih tipk se lahko razlikujejo glede na posamezni model pogona, nastavitve krmilne enote in način priključitve. Pri namestitvi in seznanjanju vedno upoštevajte tudi navodila za posamezni pogon vrat.

Kontakt dobavitelja

BREIN s.r.o.

Ve Žlábku 1800/77

193 00 Praha 9

E-mail: info@brein.cz

www.brein.cz